

# Biosis OP-2

冷却水用除菌・洗浄剤 バイオシス OP-2

バイオシスOP-2は、冷却塔・ガススクラバーを効果的に除菌・洗浄します。

## 特徴

- バイオシスOP-2は、少量で効果的な簡易洗浄が行える薬剤です。
- レジオネラ属菌を効果的に除菌します。
- 生物膜(バイオフィルム)を強力に除去します。
- 藻に対して、優れた殺藻洗浄作用を示します。
- 広いpH範囲で殺菌効果を示します。
- 冷凍機運転中の洗浄が可能です。  
また、洗浄後の換水もほとんど必要ありません。



冷却塔



ガススクラバー

# バイオシス OP-2

## 一般性状

外 観	黄色～黄褐色 液体
比重 (25℃)	1.05～1.15
pH (1%)	3.0～5.0

## 使用方法・添加量

- 冷却塔、ガススクラバーの化学洗浄に用います。
- 保有水量に対して100mg/l～500mg/lの添加が効果的です。
- 洗浄後は、そのまま通常運転への移行が可能です。  
(非常に汚れが激しい場合は、強制的に補給水を入れ、汚れと共にオーバーフローの排水管より排出して下さい。)

## 特 徴

- 抗レジオネラ薬剤としてレジオネラ属菌の繁殖及び発生を防ぎます。

## 取扱い上の注意

- 薬液が皮膚に付着した場合、灰黒色に着色しますので、取扱いの際は保護具(化学防護手袋・ゴーグル・作業着・マスク)を用いて下さい。(万一着色した場合でも1～2週間で消えます。)
- 目に入った場合は多量の清水で洗い、医師の手当てを受けてください。

## 使用量

冷凍能力(RT)	保有水量(m <sup>3</sup> )	バイオシスOP-2使用量 500mg/l
50	1	500g入 ポリ容器 × 1本
500	10	5kg入 ポリ容器 × 1缶
1,000	20	10kg入 BIB × 1箱

※冷却能力と保有水量が異なる場合は、保有水量に合わせてご使用ください。

## 荷 姿



## 使用例



●仕様及びデザインは、改良等のため、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

### 総発売元 東西化学産業株式会社 <http://www.tohjai.co.jp>

本社 〒540-6118 大阪市中央区城見2-1-61(ツイン21MIDタワー 18F) ☎(06)6947-5511 FAX(06)6947-5510  
営業本部 〒210-0814 神奈川県川崎市川崎区台町7-11 ☎(044)270-2355 FAX(044)270-2356

仙台支店 ☎(022)223-5452 FAX(022)223-5406	東関東営業所 ☎(047)420-7555 FAX(047)420-7556
東京支店 ☎(044)270-2310 FAX(044)270-2311	静岡営業所 ☎(054)251-1287 FAX(054)251-9715
名古屋支店 ☎(052)529-1840 FAX(052)529-1841	名古屋営業所 ☎(052)529-1840 FAX(052)529-1841
大阪支店 ☎(06)6947-3717 FAX(06)6947-3720	金沢営業所 ☎(076)261-2747 FAX(076)261-2753
福岡支店 ☎(092)272-5331 FAX(092)272-5330	滋賀営業所 ☎(077)516-1600 FAX(077)516-1611
札幌営業所 ☎(011)231-6645 FAX(011)261-4587	大阪営業所 ☎(06)6947-3717 FAX(06)6947-3720
仙台営業所 ☎(022)223-5452 FAX(022)223-5406	神戸営業所 ☎(078)360-4611 FAX(078)360-4612
新潟営業所 ☎(025)249-1348 FAX(025)249-1349	高松営業所 ☎(087)811-2511 FAX(087)811-2512
宇都宮営業所 ☎(028)686-4168 FAX(028)686-4172	広島営業所 ☎(082)263-2772 FAX(082)263-2600
東京営業所 ☎(044)270-2310 FAX(044)270-2311	福岡営業所 ☎(092)272-5331 FAX(092)272-5330
宇都宮分析センター ☎(028)686-4168 FAX(028)686-4172	東京物流センター ☎(03)5851-8121 FAX(03)5851-8126
岡山分析センター ☎(0868)36-8121 FAX(0868)36-8125	東大阪物流センター ☎(072)961-4594 FAX(072)960-4158
設計センター ☎(077)516-1551 FAX(077)516-1552	

### 製造元 東西工業株式会社

本社 〒540-6118 大阪市中央区城見2-1-61(ツイン21MIDタワー 18F) ☎(06)6947-5511 FAX(06)6947-5510  
宇都宮 〒329-1411 栃木県さくら市鷺宿4480 ☎(028)686-4168 FAX(028)686-4172  
岡山 〒708-1312 岡山県勝田郡奈義町柿502-9 ☎(0868)36-8121 FAX(0868)36-8125